

---

Subject: Serial-DMM M-4660M

Posted by [Manfred Leffler](#) on Wed, 17 Nov 2004 10:49:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo ,

kann mir jemand die Werte zur Initialisierung von einem Voltcraft M-4660M nennen?

baud rate 9600 ?

data bits 7 ?

stop bits 2 ?

parity none ?

term char 0xD ?

enable term true ?

flow control DTR/DSR ?

Bei alten Geräten wurde die Anzeige mit "D" abgefragt. Ist das immer noch so?

Gruss aus dem Norden

Manfred

---