

---

Subject: Re: Serial-DMM M-4660M

Posted by [Manfred Leffler](#) on Thu, 18 Nov 2004 12:34:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

folgende Einstellungen sind erforderlich:

baud rate: 9600

data bits: 7

stop bits: 2

parity: none

enable term: false

flow control: none

Fälschlicherweise war ich von Handshake ausgegangen.

Die Handshakeleitungen dienen nur zur Versorgung der Optokoppler.

DTR=+12V RTS=-12V

Die Einstellung wird durch ein Property Node RTS-State=unasserted nach der Initialisierung der Schnittstelle vorgenommen.

Wie bei alten Geräten wird die Anzeige mit "D" abgefragt.

Gruss aus dem Norden

Manfred

---