
Subject: Re: Serielle Schnittstelle verbiegen
Posted by [Brand](#) on Wed, 07 Apr 2004 10:51:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Robert,
die VISA Properties sind die Lösung. Da kann man aber nur den Zustand DTR setzen, RTS kann man nur lesen.

Möglicherweise kann man das aber mit den Port I/O VIs aus der Advanced Palette machen. Das habe ich aber noch nicht probiert.

Viel Erfolg Holger

File Attachments

1) [RS232 DTR Control.vi](#), downloaded 672 times
