
Subject: Re: Serielle Schnittstelle verbiegen
Posted by [Robert Teuber](#) on Thu, 08 Apr 2004 16:09:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Holger,
habe es zum laufen bekommen, vielen Dank für deinen Tipp. Konnte aber sowohl RTR wie auch RTS frei setzen. Laut Spezifikation sind das auch Ausgänge, alle anderen Anschlüsse sind Eingänge.
Gruß Robert

File Attachments

1) [VC506_01.vi](#), downloaded 648 times
