Subject: Re: Serielle Schnittstelle verbiegen Posted by Robert Teuber on Thu, 08 Apr 2004 16:09:05 GMT View Forum Message <> Reply to Message

Hallo Holger,

habe es zum laufen bekommen, vielen Dank für deinen Tipp. Konnte aber sowohl RTR wie auch RTS frei setzen. Laut Spezifikation sind das auch Ausgänge, alle anderen Anschlüsse sind Eingänge.

Gruß Robert

File Attachments

1) VC506_01.vi, downloaded 752 times