
Subject: Re: CAN Baudrate umstellen

Posted by [Robi Biswas](#) on Tue, 15 May 2007 14:39:18 GMT

[View Forum Message](#) < > [Reply to Message](#)

Hallo Christian,

die Antwort kommt zwar spät, aber sie hilft vielleicht anderen.

Benutze den (langsamen) MAX hierfür, klicke unter Geräte und Schnittstellen auf die Karte
--> Konfiguration.

Bei Realtime geht es über Menü Werkzeuge - NT HardwareKonfiguration.

Gruss,
Robi