

---

Subject: CAN Baudrate umstellen

Posted by [Christian Saueressig](#) on Fri, 23 Feb 2007 08:27:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

hat jemand Erfahrung mit NI CAN-Karten?

Ich habe folgendes Problem:

Die Karte läuft anfangs mit 250 kBaud und soll später auf 500 kBaud oder 1MBaud umkonfiguriert werden. In 2 Schleifen wird auf den CAN geschrieben und gelesen. Soweit funktioniert Alles!

Kann ich nun ohne den CAN-Port zu schliessen auf eine andere Baudrate umkonfigurieren?

Ich erhalte hier nur Fehlermeldungen.

Vielen Dank für Eure Antworten.

Gruß

Christian

---

---

Subject: Re: CAN Baudrate umstellen

Posted by [Robi Biswas](#) on Tue, 15 May 2007 14:39:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo Christian,

die Antwort kommt zwar spät, aber sie hilft vielleicht anderen.

Benutze den (langsamen) MAX hierfür, klicke unter Geräte und Schnittstellen auf die Karte --> Konfiguration.

Bei Realtime geht es über Menü Werkzeuge - NT HardwareKonfiguration.

Gruss,

Robi

---