Subject: PCI Card

Posted by Ferramis on Sat, 07 Aug 2004 14:14:14 GMT

View Forum Message <> Reply to Message

Hallo,

da bin ich wieder mit einem Problem:

Ich erwähnte bereits, dass ich folgenden Messaufbau (A) in den neuen (B) umzuformen versuche:

- (A) alter MAC mit LabView, einer NB-MIO-16 Multifunktionskarte, einer Verbindungsbox (um die 50 Pins mit BNC Plugs zu verbinden) und Ein- und Ausgabegeräte
- (B) PC mit WinXP mit LabView 7 Express, PCI Card NI 6014, Verbindungsbox mit 68 Pins

Bei (A) lief alles reibungslos. Nun versuchte ich (B) ebenso zum laufen zu bringen. Die anfänglichen Probleme, die VI's von Mac auf PC zu bringen (Zeichenkonflikte) sind gelöst und das VI ist ohne Fehler ausführbar. Nun habe ich die Zuweisungen der PINs der 50 und 68 pin Karten und muss irgendwie die gleichen Eingänge und ausgänge finden, damit das VI die selben funktionen inne hat.Irgendwie habe ich aber damit schon Probleme...

Woher weiss ich welches PIN wo im Programm angesteuert wird? Gibt es leicht auszuführende VI's um die funktionalität der PCI Karte in Verbindung mit der selbstgebastelten Verbindungsbox zu testen?

Vielen Dank im voraus...