
Subject: Re: triggergesteuerte Datenerfassung

Posted by [Christoph Baumann](#) on Mon, 13 Sep 2004 14:17:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn Du eh nen festen Delay hast, kannst Du dafür doch gut externe elektronik nehmen.
Oder Du nimmst nicht 1 Point Acquire, sondern N Point Acquire, misst erstmal nen ganzen
Schwung Daten ($\text{SampleRate} \times \text{DelayTime}$) und schreibst dann nur den benötigten Wert in das
Array.
