
Subject: PWM-Signal mit Counter der NI-6013 Messkarte auslesen

Posted by [Hartmut Baumann](#) on Fri, 26 Nov 2004 14:07:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

beim Versuch das PWM-Signal eines Hall-Sensors mit dem Counter der NI-6013 Messkarte auszulesen bekomme ich permanent Fehlermeldungen. Mit einem Funktionsgenerator funktioniert das auslesen allerdings. Beim Vergleichen der Signale stelle ich keinen gravierenden Unterschied fest. Wer weiss Rat und kann mir helfen?

Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Baumann
