
Subject: Serielle Schnittstelle verbiegen

Posted by [Robert Teuber](#) on Tue, 06 Apr 2004 19:21:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,
mal wieder ein Problem. Um einige Conrad Elektronik Messgeräte über die Serielle Schnittstelle auszulesen muss man DTR dauerhaft auf 1 und RTS dauerhaft auf 0 legen. Ist zum Beispiel für das VC506 oder das 4660A erforderlich. Mit andere Software, wie VBA ist das auch möglich.

Weiß jemand wie das mit Labview geht?

Ich wünsche allen die das lesen frohe Ostern.

Robert
